

- D** 1. Befestigen Sie das Poster vorsichtig zwischen den beiden Klemmschienen, eine oben und eine unten.
- GB** 1. Attach the poster carefully between the two clamping rails – one at top and one at the bottom.
- F** 1. Fixer l'affiche correctement entre les deux glissières de serrage du bas et du haut.
- E** 1. Fije cuidadosamente la parte superior e inferior del póster con las dos guías de sujeción.

- 2. Bringen Sie die beiden Aufhängeösen an der oberen Schiene in die gewünschte Position.
- 2. Place the two suspension eyes on the upper rail at the desired position.
- 2. Accrocher les deux œillets de suspension à la glissière du haut dans la position souhaitée.
- 2. Coloque en la posición deseada los dos ganchos para colgar en la guía superior.

